

# BRANDSKYDD – lägenhet

## RÄDDA



... i din lägenhet: Försök att släcka branden. Kan du inte det, stäng dörren till rummet där det brinner och försök lämna lägenheten. Om rummet är fyllt med rök – kryp under röken: vid golvet finns ofta friskare luft. Kan du inte ta dig till ytterdörren pga rök eller brand, gå ut på balkongen eller öppna ett fönster och ropa på hjälp. Använd aldrig hissen om du måste ta dig ut när det brinner.

... i en grannlägenhet: Om det är rök i trapphuset – stanna i din lägenhet tills räddningstjänsten släckt eller meddelat något annat. Håll lägenhetsdörren till trapphuset stängd. Lägenheten fungerar som en brandcell och står emot rök och brand i 30 till 60 minuter. Under den tiden hinner räddningstjänsten släcka branden och evakuera dig.

## VARNA



Varna andra i närheten så att de också kan sätta sig i säkerhet. Försök att uppträda lugnt. Tänk på att barn kan gömma sig under sängar och i skåp.

## LARMA



När du och din familj är i säkerhet ska du larma genom att utlösa brandlarmet (om sådant finns) eller ringa larmnumret 112. Ge snabb information om vad som hänt, varifrån du ringer och vem du är.

## SLÄCK



Först därefter kan du försöka släcka själv, men ta inga onödiga risker! Spruta på glöden och inte på lågorna. Spruta aldrig på eller omkring strömförande ledningar. Brinner det i en kastrull ska du kväva elden med ett grytlock, aldrig hälla vatten på! Om det brinner i teven: dra ur kontakten och släck med vatten.

Foldern har tagits fram av Räddningstjänsten Storgöteborg i samarbete med Förvaltnings AB Framtiden.

110909

## Räddningstjänsten Storgöteborg

Box 5204, 402 24 Göteborg

Besöksadress Ävägen 2  
Telefon vx 031-335 26 00  
Telefax 031-335 27 60  
E-post raddningstjansten@rsgbg.se  
Hemsida www.rsgbg.se



Räddningstjänsten Storgöteborg ©2010 Omslagsfoto: Johan Twedberg Foto: Anna Leren, Anika Boberg



# Brandskydd



## Brandvarnare

Brandvarnaren ökar dina chanser att kunna ta dig ut om det börjar brinna hemma. Brandvarnaren ska vara placerad i taker utanför sovrummen. Du har ansvar för att det finns ett fungerande batteri i din brandvarnare. Saknas brandvarnare i din bostad? Kontakta kundservice/bovärd/husvärd/huschef/kvartersvärd för att få en.

## Så här testar du brandvarnaren

Testa genom att trycka in knappen som finns på alla brandvarnare. Håll in den ett par sekunder. Om den inte börjar tjuta kan du testa med ett nytt batteri. Testa brandvarnaren regelbundet, till exempel när du har varit bortrest och vid första advent. Glöm inte att dammsuga den då och då.

## Handbrandsläckare

Räddningstjänsten rekommenderar alla att ha minst en 6 kg pulver-släckare i sin bostad med lägsta effektivitetsklass 43A 233 BC. Sommarstugan räknas också som bostad. I bil, husbil, husvagn, båt och liknande rekommenderas 2 kg pulver-släckare. Handbrandsläckare finns att köpa på brandredskapsfirmer och på större köpcentra eller byggvaruhus.

## Brandfilt

En brandfilt är bra att ha hemma. Den kan du använda för att släcka brand i kläder eller andra mindre bränder genom att kväva branden.

## Timer eller spisvakt

Det är lätt att glömma att stänga av spisen och många bränder startar där. Förvara inte saker på spisen och ta alltid för vana att kontrollera att den är avstängd. Installera gärna en timer på el-apparater, då bryts strömmen efter en viss tid om du glömmet att stänga av apparaten. En spisvakt stänger av spisen om det börjar ryka eller blir för varmt. OBS! Spisvakt måste installeras av fastighetsägaren.

# Öka säkerheten för dig och dina grannar

Varje år inträffar cirka 400 bostadsbränder inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Följ den här checklistan för att kontrollera brandskyddet i ditt hem. Om du har frågor om brandskydd är du välkommen att kontakta räddningstjänsten på telefon 031-335 26 00.

## Förhindra brand

- Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.
  - Ha aldrig på tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin eller liknande när du inte är hemma eller när du går och lägger dig.
  - Fett och olja kan börja brinna vid för hög temperatur. När du steker eller friterar bör du ha ett lock till hands för att kunna kväva elden.
  - Vidbränd mat och torkkokning är vanliga brandorsaker. Rengör filtret till köksflåkten regelbundet så att det är fritt från fett.
  - Lämna aldrig levande ljus obevakade och glöm inte att släcka de ljus du tänd. Dekorera aldrig ljusstakar med material som kan börja brinna, till exempel ljusmanschetter i tyg, mossor eller liknande.
  - Förvara inte saker som kan börja brinna på din balkong eller uteplats efter som det finns risk för anlagda bränder och felriktade fyrverkerier.
  - Använd inte elektriska apparater med skadade sladdar eller kontakter.
- Planera din räddning**
- Det är myndighetskrav på att din bostad ska vara utrustad med minst en brandvarnare per våningsplan. Byt batteri i tid.
  - Du rekommenderas också att ha släckutrustning i form av en 6 kg pulver-släckare.
  - Förvara inte saker i trappor och korridorer. Tänk på att detta är din nöd-utgång om något skulle hända.

Om det börjar brinna ... 

## Så här använder du en handbrandsläckare

- 1**  Ryck loss säkringen
- 2**  Rikta mot branden
- 3**  Tryck ner handtaget